




USAID
DU PEUPLE AMERICAIN

PROJET CROISSANCE ECONOMIQUE

Guide illustré d'utilisation de l'égreneuse maïs

L'emplacement de la machine doit être un espace plat et ouvert





L'emplacement de la machine doit être un espace plat et ouvert



Ne faites pas face à la sortie d'herbe et de son



N'approchez pas des matériaux inflammables à la direction du conduit d'échappement du moteur




Vérifiez chaque courroie d'alignement et la tension

Ajustez la roue de la poulie sur le ventilateur

Vérifiez les surfaces de la poulie les poulies fêlées doivent être remplacées





Lubrifiez les portes de cylindres et du ventilateur avec de la graisse de bonne qualité



Vérifiez le niveau du carter d'huile de la machine à temps

Tester le cylindre battant
Faire tourner manuellement le cylindre au moins 5 fois



Assurez-vous qu'il ne manque pas de boulons ou de vis Bien resserrer ou les remplacer





USAID
DU PEUPLE AMERICAIN


PROJET CROISSANCE ECONOMIQUE

Guide illustré d'utilisation de l'égreneuse maïs

Pour démarrer, il faut actionner la manivelle en appuyant le petit levier qui se trouve entre le filtre à huile et le pot d'échappement




- Ne pas surcharger la machine
- Utiliser toujours un bâton pour nettoyer et ne jamais mettre les mains dans la machine



Vitesse du rouleau de la machine :
1100r/mn
Assurez-vous que la vitesse est bien combinée avec le moteur diesel

Maintenez le taux maximum d'alimentation sans surcharger la machine



Bien couvrir la machine après usage afin de la protéger de la poussière